

SMX-N1559

USB Wifi Adaptör



Çalışma Şartları

Sıcaklığı

Parametre	Minimum	Normal	Maksimum	Birim
Çalışma Sıcaklık Aralığı	0		40	°C
Saklama Sıcaklık Aralığı	-40		70	°C

Nem

Parametre	Minimum	Normal	Maksimum	Birim
Çalışma Nem Aralığı	10		90	%
Saklama Nem Aralığı	5		95	%

SMX-N1559

USB Wifi Adaptör

Teknik Özellikleri

Wireless Standartları	IEEE 802.11n (draft) IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Bağlantı Arayüzü	High speed USB2.0/1.1 arayüzü
Wireless Oranları	502.11n: 300Mbps'e kadar 802.11g: 54Mbps'e kadar IEEE 802.11b: 11Mbps'e kadar
Frekans Aralığı	2.4GHz-2.4835Ghz
Wireless İletim Gücü	18dBm(EIRP)
Modulasyon Tipi	18dBm(EIRP) DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Alıcı Duyarlılığı	270M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@10% PER
Çalışma Modu	Ad-Hoc Altyapısı, soft AP
Wireless Güvenliği	WPS, 64/128bit WEP, WPA/WPAS, WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
Arayüz	USB2.0 Hi-Speed konektör
Anten Tipi	Internal Omni-directional PIFA Anten
Boyutlar	20mm X 14.4mm X 6mm

SMX-N1559

USB Wifi Adaptör



SMX-N1559

USB Wifi Adaptör

Web Ara yüzü Ayarları

- ◆ Simplinx SMX-RNS cihazınız ile Ethernet kablo bağlantısını kurun.
- ◆ Tarayıcınızın adres sekmesine “<http://192.168.169.254:3000>” adresini girin ve “**Enter**” tuşuna basın.

192.168.169.254:3000/login?returnUrl=%2Fhome%2Ffan-settings



Şifre

Login

Öntanımlı Şifre "simplinx"
(Bu bilgi sonraki versiyonlarda kaldırılacaktır)

www.simplinx.com

- ◆ Simplinx cihazınızın temel ayarları için şifre giriş ekranı açılacaktır.
- ◆ Şifrenizi girin ve “**ENTER**” tuşuna basın.
- ◆ “**Kablosuz Ayarları**” sayfasına gidin.

SMX-N1559

USB Wifi Adaptör

LAN Ayarları | WAN Ayarları | **Kablosuz Ayarları** | Şifre Değiştir

Kablosuz Ayarları

Client Modu Ayarları

Kablosuz Client aktif et

SSID

SSID Şifre

Kaydet

- ◆ “SSID” bölümüne WiFi'nin ağ adını girin.
- ◆ “SSID Şifre” bölümüne WiFi'nin şifresini girin.
- ◆ “Kaydet” butonuna basın.

Kablosuz bağlantı için SMX-RNS dokümanını inceleyebilirsiniz.